Kültéri kompakt inverteres folyadékhűtő

Kezelési kézikönyv







Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a GREE gyár termékét választotta. Az Ön által megvásárolt folyadékhűtő berendezés több éves folyamatos fejlesztés eredménye, ezért biztonságos működésű, megbízható, minőségi termék, amely rendelkezik CE minősítéssel is.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet, és csak ezután kezdjen hozzá a beüzemeléshez!

VARIÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

A Gree LSQWRF folyadékhűtő széria csak hűtő-fűtő kivitelben érhető el, 32, 60 és 65kW teljesítmény között, 2 különböző méretben és 2 különböző hűtőközeg típussal.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ventilátorok: nagy hatékonyságú, csökkentett zajszintű axiálventilátorok. Vezérlés: digitális vezérlőegység és elektromos kapcsoló szekrény a kompresszorok, ventilátorok, vízszivatytyú és kiegészítő berendezések működtetéséhez és biztosításához, túlterhelés védelem, termisztoros vízoldali hőmérséklet felügyelet.

Kompresszorok

Beépített hővédelemmel, karterfűtéssel, nézőüveggel és gumi rezgéscsillapítókkal felszerelt inverteres scroll kompresszorok.

hűtőkör

Egy vagy két független, vörösréz anyagú hűtőkörrel, elektronikus expanziós szelepekkel, alacsony és magas oldali nyomáskapcsolókkal, szárítószűrővel, nézőüveggel, biztonsági szeleppel.

VÁZ ÉS BURKOLATOK

Galvanizált, porfestett acélváz és burkolólemezek a fokozott korrózió és időjárásállóság érdekében.

HŐCSERÉLŐ

Csőköteges kialakítású, szénacél anyagú, egy vagy két független R410a vagy R32 körrel és egy vízkörrel.

KONDENZÁTOR

Vörösrézcsöves hőcserélő kondenzátor, alumínium lemezkékkel.

FIGYELMEZTETÉS!



A gép elindítása előtt, a kompresszort rögzítő alátéteket ki kell szerelni a gépből majd a rögzítő csavarokat meg kell húzni. (A kompresszor szigetelést le kell szedni, hogy hozzáférhessünk az elülső és a két oldalsó rögzítéshez)

1.0 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK

Modell	Mérték egység	LSQWRF35 VM/NaA-M	LSQWRF65 VM/NaA-M	LSQWRF35 VM/NhA-M	LSQWRF60 VM/NhA-M	
Hűtési teljesítmény	kw	32	65	32	60	
Felvett teljesítmény	kw	12,45	24,8	11,7	20,8	
Fűtési teljesítmény	kw	36	70	35	65	
Felvett teljesítmény	kw	10,8	20,20	10,8	19,9	
EER	W/W	2,57	2,62	2,74	2,88	
СОР	W/W	3,38	3,19	3,3	3,27	
Kompresszorok	db	1	2	1	2	
Hűtőkörök száma	db	1	2	1	2	
Hűtőközeg	-	R410a R32				
Elpár. hőcserélő	-	csőköteges				
Tápfeszültség/fázis	V/f/Hz	380-415W, 3 fázis, 50Hz				
Munkaponti vízáram	m3/ó	5,5	11,18	5,5	10,33	
Nyomásesés a hőcs.	kPa	75	60	80	55	
Vízoldali csatlakozás	DN	G 1 ^{1/2"} km	G 2″ km	G 1 ^{1/2°} km	G 2″ km	
Hangnyomás szint	dB(A)	62	68	62	68	
Méretek(MxSZxH)	mm	1340x845x1605	2200x965x1675	1340x845x1605	2200x965x1675	
Száraz tömeg	kg	400	689	405	689	
Működés közbeni t.	kg	440	758	445	758	
Működési külső tarto- mány hűtésben	°C	-15-52				
Működési külső tarto- mány hűtésben	°C		-20-	40		

Műszaki adatok

A teljesítmények 12/7-35°C és 45/40-7°C hőmérsékletek mellett értendők A7W45-A35W7

1.1 A BERENDEZÉSEK RÖGZÍTÉSI ÉS VÍZOLDALI CSATLAKOZÁSI PONTJAI



Gree inverteres folyadékhűtő külső szivattyú bekötése



Távindítás lehetősége

A gépek XT3-as sorkapocs 9 és 10-es pontjára kell bekötni a rövidzárat adó külső eszközt



1.2 AZ ELEKTROMOS BEKÖTÉS CSATLAKOZÓ PONTJAI



A lenti képen a gép távirányítójának (display panel) bekötése látható (a távirányítót a gép főpaneljén a CN25-es csatlakozóra kell rákötni). Amennyiben több kültéri egységet szeretne csoportosan vezérelni akkor a gépek közötti kommunikációs kábelt a CN33-as csatlakozóról kell indítani és a következő egység CN25-ös csatlakozójára kell csatlakoztatni. (A kábel tartozéka minden egyes gépnek)



1.3 A KÜLTÉRI EGYSÉGEK CÍMZÉSE



Ha több egységet szeretnénk párhuzamosan összekapcsolni, akkor a gépek főpaneljén lévő SA3-as (fenti kép) DIP kapcsolókat kell a lenti módon megcímezni.

ļ	moc	lule	1			
	ON					
						J
	1	2	3	4	5	

module 5



module 9



module 13



mo	dule	2		
ON				
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	4	5
_			-	Ŭ

module 6



module 10



module 14



I	moc	lule	3		
	ON				
	1	$\overline{2}$	3	4	5

module 7 ON



module 11

2

1



module 15



ON				
1	2	3	4	5

module 12



module 16



2.0 A KEZELŐEGYSÉG HASZNÁLATA



A kijelző kapacitív érintőképernyővel rendelkezik, így a felhasználó a képernyő érintésével kezelheti a folyadékhűtőt. Kérjük, tartsa tisztán a kijelzőt, hogy az érzékelés megfelelő legyen.

A távirányító bekapcsolásához az eszköz jobb felső részén lévő gombot kell megnyomni.

2.1 KEZDŐKÉPERNYŐ



Ssz.	8 Leírás
1	Gép neve/ Hibaikon és leírása/ Épletfelgyeleti riasztás kijelzése
2	Aktuális dátum és idő kijelzése
3	Összekapcsolt, elérhető gépek száma
4	Manuális ON/OFF mód (Távindítás nem aktív)
5	Beállított célhőmérséklet az aktuális üzemmódban
6	Menü ikon
7	Hűtés/Fűtés üzemmód
8	ON/OFF gomb. Ha az ON/OFF rövidzár vagy ON/OFF időzítés be van kapcsolva, akkor az éppen érvényben lévő üzemállapot látható.

[MEGJEGYZÉSEK]

- (1) Alapértelmezés szerint nem ugrik vissza a kezdőképernyőre a vezérlő.
- (2) Érintsük meg a "Menü" ikont a menübe való belépéshez.
- (3) Alapértelmezés szerint a gép neve jelenik meg a bal felső sarokban, ha az épületfelügyelet be van kötve, akkor riasztás esetén 5 percenként váltja egymást a gép neve és a riasztás szövege.
- (4) Bal felső sarokban a gép neve jelenik meg, azonban ha hiba áll fenn, akkor a hiba ikonja villan fel minden másodpercben helyette. Lásd az alábbi képen:



[MEGJEGYZÉS]

Ha 10 percig nem érintik meg a kijelzőt, akkor visszaugrik a főoldalra, felugró ablakok esetén is.

Lásd az alábbi képen:



2.1.1 FŐMENÜ OLDALA



Ssz.	Gomb	Leírás
1	FUNCTION	Funkció menü
2	PARA.	Paraméter menü
3	INFO	Info menü
4	F-CI FAR	Error-Clear / Hiba törlés és a magasnyomás hiba törlés
		menü
5	GENERAL	Általános beállítások
6	Homepage ikon	Vissza a kezdőképernyőre
		ON/OFF gomb. Ha az ON/OFF időzítés be van kap-
7	ON/OFF gomb	csolva, akkor az éppen érvényben lévő üzemállapot
		látható a jobb alsó sarokban.



2.1.2 A FELUGRÓ ABLAKOK BEMUTATÁSA

Ha bármilyen beállítás nem sikerül vagy helytelen, akkor egy felugró ablak figyelmeztet erre. Ha felugrik az ablak, azt csak az "OK" gomb menyomásával lehet jóváhagyni. Ha 10 másodpercig nem érünk hozzá az "OK" gombhoz, a felugró menü automatikusan eltűnik.

2.1.3 HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Ha ez inaktív, a háttérvilágítás 5 perc után elalszik, és az érintőpanel bárminemű érintésével újra aktív lesz. Ha ez aktív, akkor a háttérvilágítás folyamatos, soha nem kapcsol ki. Javasolt inaktiválni ezt a funkciót a kijelző hosszabb élettartama érdekében.

2.2 A GÉP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

(1) A főmenü jobb alsó sarkában ha az "OFF" ikont látja, akkor nyomja meg. A következő megerősítő képernyő fog felugrani. Ha biztos a gép bekapcsolásában, akkor nyomja meg az "OK" gombot.



(2) Az "OK" gomb megnyomása után, a jobb alsó sarokban az OFF átvált ON ikonra.



(3) A főmenü jobb alsó sarkában az "ON" gombra kattintva állíthatjuk le a gépet.

A-INV M	IODULAR CHILLE	R 2018-05-04	19:00
	NOTE: Are y stop th	rou sure to e unit?	
	Ok	Cancel	

(4) Az "OK" gomb megnyomásával, a gép szabályosan leállítja magát.



[MEGJEGYZÉS]

Az első bekapcsoláskor az ON/OFF státuszt nem memorizálja a vezérlő, azonban a FUNCTION menüben van lehetőség ennek bekapcsolására. A vezérlő következő bekapcsolásakor az utoljára érvényben lévő üzemállapot lesz aktív.

3.0 FUNKCIÓK

3.1 FUNKCIÓ MENÜ PONTJAI

(1) Menü: A főképernyőn nyomjuk meg a FUNCTION ikont a belépéshez.



Funkciók 1. oldal



Funkciók 2. oldal



Funkciók 3. oldal

- (2) A FUNCTION beállítás menüben a bal és jobb oldali nyilakkal tudunk vissza vagy előre lépni a menü lapok között. A bal felső sarokban lévő vissza gombbal a beállítások menübe jutunk. A házikó ikonra kattintva pedig a folyadékhűtő főmenüjébe.
- (3) A FUNCTION menüben érintsük meg a kívánt menüt a belépéshez vagy jóváhagyáshoz.
- (4) A funkció menüben a jóváhagyáshoz érintsük meg az "OK" gombot, ha mégsem kívánjuk jóváhagyni az adott műveletetet, akkor érintsük meg a "CANCEL" gombot.

[MEGJEGYZÉS]

- 1) Ha van almenü a kívánt funkcióhoz, megérintve a kezelőpanelt hozzáférhet az almenü beállításokhoz.
- 2) A beállítási oldalon nyomja meg az **"OK"** gombot, amivel mentheti a beállítást. Ebben az esetben a riasztási üzenet eltűnik.
- 3) A funkcióbeállítási oldalon, ha bármely funkció állapotát megváltoztatja, és elmenti, az a következő bekapcsoláskor alapértelmezetté válik.

Ssz.	Paraméter neve	Opciók	Leírás
1	Mode/Üzemmód	Manuális leolvasztás; Fűtés; Hűtés	A gép kikapcsolt állapotá- ban állítható be.
2	Electric heating/ Kiegészítő fűtés	Ki/Be	Nem elérhető a csak hűtős modell esetén.
3	Auto anti-freez/ Auto leolvasztás	Ki/Be	/
4	Contact control ON/OFF	Tiltás / Engedélyezés	/
5	Timer ON/OFF Időzítő BE/KI	Tiltás / Engedélyezés	Lehetővé teszi a gép időzí- tett be- kikapcsolását.
6	Timer setting/ Időzítő beállítás	Belépés	Az időzítés paraméterezése
7	Manual defrosting/ Kézi leolvasztás	Belépés	Beállítható a gép kikapcsolt állapotában, ha a "Mode" menüben a Manuális leol- vasztás aktív.
8	ON/OFF Memory/ Memória	Ki/Be	/
9	Energy saving mode/ Energia megtakarítás	Ki/Be	/
10	Quiet mode/ Csendes mód	Ki/Be	/
11	Remote monitoring acces/ Címzés	1~255	/
12	Resetting/Visszaállítás	Belépés	Kivéve a nyelvi beállítások.
13	Field comissioning	Belépés	/
14	Factory comissioning	Belépés	/

FUNCTION menüpontjai és azok beállítási lehetőségei:

(1) Üzemmód

Megjegyzés

- 1) A csak hűtős modelnél csak a "COOLING" elérhető.
- 2) Amikor a **"Manual-defrost"** opciót választjuk, akkor a megnyomás után átugrik a FUNCTION **"Manual-defrost"** menübe.
- 3) Áramkimaradás esetén megjegyzi a legutóbbi beállítást.

(2)Elektromos fűtés

Megjegyzés

- 1) Az első bekapcsolást követően az alapbeállítás OFF.
- 2) Ez a funkció nem elérhető a csak hűtős verziónál.
- 3) Áramkimaradás esetén megjegyzi az legutóbbi beállítást.

(3) Automata leolvasztás

Megjegyzés

- 1) Az első bekapcsolást követően az alapbeállítás ON.
- 2) Áramkimaradás esetén megjegyzi az legutóbbi beállítást.

(4) Távoli indítás/leállítás

Megjegyzés

- 1) Az első bekapcsolást követően az alapbeállítás OFF.
- 2) Áramkimaradás esetén megjegyzi az utoljára legutóbbi beállítást.

(5) Időzítő

Megjegyzés

- 1) Az első bekapcsolást követően az alapbeállítás OFF.
- 2) Ha a **"Contact-control ON/OFF"** aktiválódik, akkor a Timer ON/OFF automatikusan deaktiválódik.
- 3) Ha aktiváljuk ezt a funkciót akkor azonnal a funkció beállítására ugrik a kezelő.
- 4) Áramkimaradás esetén megjegyzi az legutóbbi beállítást.

(6) Időzítő beállítása

1) A Function menüben a **"Timer setting"** opcióra lépve, az alábbi képernyőt fogjuk látni.

Ð	Timer			
	Timer ON	Select	Timer OFF	Select
\uparrow	00:00		00:00	
Fri.	00 : 00		00:00	
↓	00 : 00		00 : 00	
	00 : 00		00 : 00	

2) Válasszuk ki a napot Hétfőtől Vasárnapig a 1 és a 🖡 nyilakkal.

3) Minden napra négy időtartamot lehet beállítani. Be- és kikapcsolást lehet időzíteni.

4) Érintsük meg a kívánt időpontot, és állítsük be a bekapcsolási és kikapcsolási időpontot.

5	Min: (0 Max	k: 23	×		
)		OFF	Select
\uparrow		2	3	-	00	
Fri.	4	5	6		00	
↓ ↓	7	8	9	Ok	00	
		0			00	

5) A "Select" oszlopban lévő jelölő négyzetbe kattintva lesz érvényes a beállított időpont.

5	Timer			
	Timer ON	Select	Timer OFF	Select
\uparrow	08 : 30	٧	18:30	V
Fri.	00 : 00		00 : 00	
↓	00 : 00		00 : 00	
	00 : 00		00 : 00	

6) A jobb felső sarokban lévő ikonra kattintva menthető a beállított periódus, a bal felső sarokban lévő vissza ikonra kattintva, pedig visszaugrik a "Function" menübe.

(7) Kézi leolvasztás

Mielőtt aktiválnánk ezt a folyamatot, a menüben át kell állni a következő módra:

MANUAL DEFROST

1) A Function menüben a "Manual defrosting" ikonra lépve, az alábbi képernyő láható.

5	Manual d	lefrosting	ធ
On-line units: 14			
DUNIT01			DUNIT04
UNIT05			UNIT08
		DUNIT11	UNIT12
UNIT13	UNIT14	DUNIT15	DUNIT16
On		(Off

2) Válasszuk ki a kívánt egységet. Amelyik egység kiválasztásra kerül, annak a neve körül egy keret jelenik meg. Kettő vagy több egység nem választható ki egyszerre.

Ð	Manual d	lefrosting	ធ
Sys-defrosting:Stop		Anti-over-heat-T:0.0	
UNIT01			DUNIT04
UNIT05			
UNIT13	DUNIT14	DUNIT15	DUNIT16
On		C	Off

3) Kapcsoljuk be az "ON" opcióval a kívánt egység manuális leolvasztási funkcióját. Amikor a négyzet helyén egy pipa jelenik meg, akkor a leolvasztási folyamat elindul.

5	Manual d	Manual defrosting	
Sys-defrosting:Stop		Anti-over-heat-T:0.0	
DUNIT01	VUNIT02		UNIT04
			UNIT08
			UNIT12
DUNIT13	DUNIT14		UNIT16
On		C	Off

4) Amikor egy egységnél kikapcsoljuk a manuális leolvasztást, akkor egy felugró ablakban az alábbi üzenet jelenik meg: "Az egység manuális leolvasztása még nem ért véget, mégis megszakítja a műveletet?"

5	Manual d	efrosting	ຝ
Unit1 defrosting not finish.Stop it manually?			manually?
VUNIT01	UNIT02		DUNIT04
UNIT05	UNIT06	UNIT07	UNIT08
DUNIT09	UNIT10		UNIT12
UNIT13	UNIT14	UNIT15	DUNIT16
Ok		Ca	ncel

- 5) Ha az "OK" opciót választjuk, a manuális leolvasztási folyamat leáll, és a jelre vált át.
 - 1) Az egység kiválasztásánál az elérhető gépek fehéren, míg az inaktívak szürkén jelennek meg.
 - 2) Ez a funkció nem elérhető a nem aktív egységeknél.

Ð	Manual o	lefrosting	ជ
This unit does not exist!			
DUNIT01	UNIT02		DUNIT04
UNIT05			
DUNIT09			UNIT12
UNIT13	UNIT14	DUNIT15	UNIT16
On		C	Off

4) Ne aktiváljuk ezt a funkciót kettő vagy több egységen egyszerre.

5	Manual d	lefrosting	۵	
Unit1 has been activated,forbid!				
VUNIT01			UNIT04	
UNIT05			UNIT08	
	DUNIT10	UNIT11	UNIT12	
DUNIT13	UNIT14	DUNIT15	DUNIT16	
Ok		Car	ncel	

- 5) Ha ez a funkció engedélyezve van, és 5 perc után sem történik meg a leolvasztás, akkor a funció le lesz tiltva és a "Manual defrosting stop automatically" üzenet fog megjelenni a képernyőn.
- 6) Amikor ez a funckió engedélyezve van akkor a tényleges leolvasztás egy ideig halasztva van

(8) ON/OFF Memory

A FUNCTION menüben érintsük meg az **"ON/OFF Memory"** ikont a belépéshez. Belépés után ha az **"OK"** lehetőséget érintjük meg, akkor a beállított paraméter lép életbe, ha az **"OFF"** lehetőséget választjuk, akkor visszaugrik a főmenübe, és nem lesznek elmentve a beállítások.

(9) Energy-Saving mode

A FUNCTION menüben érintsük meg az **"Energy-Saving mode"** ikont a belépéshez. Belépés után ha az **"ON"** lehetőséget érintjük meg, akkor a beállított paraméter lép életbe, ha az **"OFF"** lehetőséget választjuk, akkor visszaugrik a főmenübe, és nem lesznek elmentve a beállítások.

(10) Quiet mode

A FUNCTION menüben érintsük meg a **"Quiet Mode**" ikont a belépéshez. Belépés után ha az **"OK**" lehetőséget érintjük meg, akkor a beállított paraméter lép életbe, ha a **"Can-cel**" lehetőséget választjuk, akkor visszaugrik a főmenübe, és nem lesznek elmentve a beállítások.

(11) Remote Monitoring Adress (Távoli elérés rendszercíme)

A FUNCTION menüben érintsük meg a **"Remote Monitoring Addres"** ikont a belépéshez. Belépés után adhatjuk meg a távoli eléréshez az eszköz azonosító címét, melyet az **"OK"** lehetőség megnyomásával hagyhatunk jóvá. Az értéket 1-255-ig lehet beállítani.

- A "Current:" mutatja az érvényben lévő címet.



(12) RESETTING

A FUNCTION menüben érintsük meg a "Resetting" ikont a belépéshez.

A **"Yes"** opciót kiválasztva, és az **"Ok"** gombot megnyomva, a gép gyári beállításai és beállított paraméterei fognak érvénybe lépni. (Idő beállítások, Nyelv beállítások, Időzítése, beállítások, Paraméterek stb...)

Rese	tting
• No	
• Yes	
Ok	Cancel

4.5.3 PARAMETER

(1) A főmenüben érintsük meg a "PARAMETER" ikont, amivel az alábbi menübe jutunk.



Paraméter 1. oldal

(2) A "PARAMETER" menüben a bal és jobb oldali nyilakkal tudunk vissza vagy előre lépni a menü lapok között. A bal felső sarokban lévő vissza gombbal a beállítások menübe jutunk. A házikó ikonra kattintva pedig a folyadékhűtő főmenüjébe.





(3) A módosítani kívánt paraméterre való érintéssel az alábbi képernyő lesz látható.



1) Ha egy olyan értéket írunk be ami kívül van a beállítható paraméter értékén, akkor visszaugrik az eredetileg beállított értékre a vezérlő.

A lentebb található táblázat mutatja a felhasználó által beállítható paraméterek listáját.

Ssz.	Paraméter jelentése	Kijelzett paraméter neve
1	Visszatérő víz hőmérséklete hűtésben	Entering water-T for cooling
2	Visszatérő víz hőmérséklete fűtésben	Entering water-T for heating
3	Előremenő víz hőmérséklete hűtésben	Leaving water-T for cooling
4	Előremenő víz hőmérséklete fűtésben	Leaving water-T for heating
5	Milyen hőmérsékletnél kapcsoljon be	Start-T for E-heating
6	Milyen hőmérsékletnél kapcsoljon ki	End-T for E-heating

4.5.4 INFORMÁCIÓ

(1) A főmenüben érintsük meg az "INFO" ikont, és a vezérlő az alábbi menübe lép be.

5)	INFO(1/1)		1	3
		On-line	units:15		
	UNIT01	UNIT02	UNIT03	UNIT04	
<	UNIT05	UNIT06	UNIT07	UNIT08	>
	UNIT09	UNIT10	UNIT11	UNIT12	
	UNIT13	UNIT14	UNIT15	UNIT16	

(2) A fenti képen lévő oldalon választhatjuk ki a kívánt készlüléket.



- 1) Csak az online gép(ek) érhetőek el (fehér színű egységek).
- 2) Ha valamelyik gép hibára fut, akkor a neve pirosra vált, és a jobb felső sarkoban megjelenik egy piros pont.

5		INFO(1/1)		1	3
	On-line units:15				
	UNIT01*	UNIT02	UNIT03	UNIT04	
<	UNIT05	UNIT06	UNIT07	UNIT08	۶
	UNIT09	UNIT10	UNIT11	UNIT12	
	UNIT13	UNIT14	UNIT15	UNIT16	

(Piros színű a hibákódon álló kültéri.)

U) INFO-UNIT1 (1/1)	۵
	Status	
	Parameter	
<	Error*	>
	Error record	
	Bar codes	

Az "Error" felirat jobb felső sarkában a hibajelzés.

(1) Status

A **"Status"** érintése után belépünk a "Status" menübe, ahol láthatjuk a gép részegységeinek aktuális státuszát.



Státusz 1. oldal



D	STATUS-UNIT1 (3/3)	G
	Electric heater 1:Off	
	Electric heater 2:Off	
<	Contact-control:Off	>
	Discharge T-sensor 1:Unlock	
	Discharge T-sensor 2:N/A	

Ssz.	Név	Státusz	Ssz.	Név	Státusz
1	Rendszer állapot	Ki; Hűtés; Fűtés; Leolvasztás; 9 4-utú szelep 1 fagyvédelem		Be; Ki	
2	Kompresszor 1	npresszor 1 Be; Ki		4-utú szelep 2	Be; Ki
3	Kompresszor 2	or 2 Be; Ki		Elektr. fűtőbetét 1	Be; Ki
4	4 Ventilátor 1 Be;		12	Elektr. fűtőbetét 2	Be; Ki
5	Ventilátor 2	Be; Ki	13	Rövidzár vez.	Be; Ki
6	Víz szivattyú 1	Be; Ki	14	Magasold. T-érzékelő 1	Felold/Lezár
7	Víz szivattyú 2	Be; Ki; Nélkül	15	Magasold. T-érzékelő 2	Felold/Lezár
8	Áramlás kapcsoló	Be; Ki			

Amelyik sorban az "N/A" jelenik meg, annál az egységnél nem elérhető az adott státusz kijelzése.

(2) Parameter

A "Parameter" érintése után, a vezérlő belép a paraméter menübe, ahol módosíthatjuk az értékeket.



Paraméter 1. oldal



Paraméter 2. oldal



Paraméter 3. oldal



Paraméter 4. oldal

Ssz.	Név	Ssz.	Név
1	Entering water-T/ Belépő vízhőmérséklet	10	Suction temperature 1 / Szívó oldali hőmérséklet 1-es kör
2	Leaving water-T/ Kilépő vízhőmérséklet	11	Suction temperature 2 / Szívó oldali hőmérséklet 2-es kör
3	Defrosting temperature 1 / Leolvasztási hőmérséklet 1-es kör	12	Shell-and-tube inlet-T 1 / Csőköteges hőcs. visszatérő hőm. 1-es kör
4	Defrosting temperature 2 / Leolvasztái hőmérséklet 2-es kör	13	Shell-and-tube inlet-T 2 / Csőköteges hőcs. visszatérő hőm. 2-es kör
5	Discharge temperature 1 / Nyomóoldali hőmérséklet 1-es kör	14	Shell-and-tube outlet-T 1 / Csőköteges hőcs. előremenő hőm. 1-es kör
6	Discharge temperature 2 / Nyomóoldali hőmérséklet 2-es kör	15	Shell-and-tube outlet-T 2 / Csőköteges hőcs. előremenő hőm. 1-es kör
7	Anti-freezing-T/ Fagyvédelmi hőrméséklet	16	Water-T for energy saving / Vízhőmérséklet energia takarékos üzemm.
8	Anti-over-heating-T/ Túlfűtési hőmérséklet	17	High pressure sensor 1/Magasnyom. szenzor 1
9	Ambient temperature/ Külső hőmérséklet	18	High pressure sensor 2/Magasnyom. szenzor 2

Ha az "N/A" látható valamelyik paraméter mögött, akkor az vagy nem elérhető vagy a mért érték értelmezhetetlen a vezérlő számára.

(3) Hiba

Ha megérintjük az **"Error**"-t, a vezérlő belép a jelenleg aktív hibalista menüjébe. Ha nincs aktív hibajelzés, akkor az alábbi képernyőn lévő **"No error!**" feliratot látjuk.



A vezérlő valós időben jelzi ki az aktív hibákat, mint az a lenti képen is látható.



Amikor a hibák száma meghaladja a 5-öt, akkor a jobbra nyílra érintésével léphetünk a következő oldalra, ahol a további hibák kerülnek kijelzésre.

A lenti táblázatban látható a hibák részletes leírása:

Ssz.	Rövid név	Részletes hibaleírás
1	Jumper error	Jumper hiba (főpanelról hiányzik a jumper)
2	Air-Con Water-FS	Áramlás hiba
3	Sys1 H-discharge-T	1-es rendszer magas nyomóoldali hőrméséklet hiba
4	Sys2 H-discharge-T	2-es rendszer magas nyomóoldali hőmérséklet hiba
5	Dis-TS1 malfunction	Maganyomás érzékelő hiba az 1. hűtőkörben
6	Dis-TS2 malfunction	Magasnyomás érzékelő hiba a 2. hűtőkörben
7	Sys1 high pressure	Magasnyomás hiba az 1. hűtőkörben
8	Sys2 high pressure	Magasnyomás hiba a 2. hűtőkörben
9	Sys1 low pressure	Alacsonynyomás hiba az 1. hűtőkörben
10	Sys2 low pressure	Alacsonynyomás hiba a 2. hűtőkörben
11	Entering water TSE	Visszatérő víz hőmérséklet érzékelő hiba
12	Leaving water TSE	Előremenő víz hőmérséklet érzékelő hiba
13	Anti-F/anti-H TSE	Fagyvédelmi és Túlmelegedési szenzor hiba
14	Ambient TSE	Külső hőmérséklet érzékelő hiba
15	Defrosting TSE1	Leolvasztási hőm. érzékelő hiba az 1. körben
16	Defrosting TSE2	Leolvasztási hőm. érzékelő hiba a 2. körben
17	Discharge TSE1	1-es kör nyomóoldali hőmérő hiba
18	Discharge TSE2	2-es kör nyomóoldali hőmérő hiba
19	Shell&tube inlet TSE1	Csőköteges hőcserélő visszatérő hőmérséklet érzékelő hiba az 1. körben
20	Shell&tube inlet TSE2	Csőköteges hőcserélő visszatérő hőmérséklet érzékelő hiba a 2. körben

21	Suction TSE1	Szívó oldali hőm. érzékelő hiba az 1. körben
22	Suction TSE2	Szívó oldali hőm. érzékelő hiba a 2. körben
23	Pressure TSE1	Nyomás érzékelő hiba az 1. körben
24	Pressure TSE2	Nyomás érzékelő hiba a 2. körben
25	Commu-E comp1	Kommunikációs hiba az 1. kompresszor vezérlő áramkörében
26	Commu-E comp2	Kommunikációs hiba a 2. kompresszor vezérlő áramkörében
27	Commu-E fan1	Komm. hiba az 1. Ventilátor vezérlő áramkörében
28	Commu-E fan2	Komm. hiba a 2. Ventilátor vezérlő áramkörében
29	Prote-4-way valve1	Négyjáratú szelep védelem az 1. számú szelepnél
30	Prote-4-way valve2	Négyjáratú szelep védelem a 2. számú szelepnél
31	Shell&tube outlet TSE1	Csőköteges hőcserélő előremenő hőmérséklet ér- zékelő hiba az 1. körben
32	Shell&tube outlet TSE1	Csőköteges hőcserélő előremenő hőmérséklet ér- zékelő hiba a 2. körben
33	Failure of pump1	Védelem az 1. szivattyú meghibásodása ellen
34	Failure of pump2	Védelem a 2. szivattyú meghibásodása ellen
35	Fan1 error	1. Ventilátor hiba
36	Fan2 error	2. Ventilátor hiba
37	DC under-voltageC1	Egyenáramú busz alacsony feszültség vagy feszült- ség esés az 1. kompresszor áramkörében
38	DC over-voltageC1	Egyenáramú busz túlfeszültség vagy feszültség esés az 1. kompresszor áramkörében
39	IPM errorC1	IPM modul hiba az 1. kompresszornál
40	Startup failureC1	Indítási hiba az 1. kompresszrnál
41	Dri-Mod resettingC1	Hajtás modul visszaállítása az 1. kompresszornál
42	Comp-over-currentC1	Túláram az 1. kompresszornál
43	Current circuit SEC1	Áramérzékelő áramör hiba vagy az áramérzékelő szenzor hibája az 1. kopmresszornál
44	DesynchronizingC1	Deszinkronizáció az 1. kompresszornál
45	Comp-Dri-Comm-EC1	Kommunikációs hiba az 1. komp meghajtásában
46	HS-IPM-PFC over-TC1	Hűtőborda vagy IPM modul vagy PFC túlmelege- dés az 1. kompresszornál
47		
48	HS-IPM-PFC SEC1	Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba az 1. kompresszornál
	HS-IPM-PFC SEC1 Charging circuit-EC1	Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba az 1. kompresszornál Töltési áramkör hiba az 1. kompresszornál
49	HS-IPM-PFC SEC1 Charging circuit-EC1 DC under-voltageC2	 Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba az 1. kompresszornál Töltési áramkör hiba az 1. kompresszornál Egyenáramú busz alacsony feszültség vagy feszült- ség esés a 2. kompresszor áramkörében
49 50	HS-IPM-PFC SEC1 Charging circuit-EC1 DC under-voltageC2 DC over-voltageC2	 Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba az 1. kompresszornál Töltési áramkör hiba az 1. kompresszornál Egyenáramú busz alacsony feszültség vagy feszült- ség esés a 2. kompresszor áramkörében Egyenáramú busz túlfeszültség vagy feszültség esés a 2. kompresszor áramkörében
49 50 51	HS-IPM-PFC SEC1 Charging circuit-EC1 DC under-voltageC2 DC over-voltageC2 IPM errorC2	 Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba az 1. kompresszornál Töltési áramkör hiba az 1. kompresszornál Egyenáramú busz alacsony feszültség vagy feszült- ség esés a 2. kompresszor áramkörében Egyenáramú busz túlfeszültség vagy feszültség esés a 2. kompresszor áramkörében IPM modul hiba a 2. kompresszornál
49 50 51 52	HS-IPM-PFC SEC1 Charging circuit-EC1 DC under-voltageC2 DC over-voltageC2 IPM errorC2 Startup failureC2	 Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba az 1. kompresszornál Töltési áramkör hiba az 1. kompresszornál Egyenáramú busz alacsony feszültség vagy feszült- ség esés a 2. kompresszor áramkörében Egyenáramú busz túlfeszültség vagy feszültség esés a 2. kompresszor áramkörében IPM modul hiba a 2. kompresszornál Indítási hiba a 2. kompresszrnál

54	Comp-Over-currentC2	Túláram a 2. kompresszornál
55	Current circuit SEC2	Áramérzékelő áramör hiba vagy az áramérzékelő szenzor hibája a 2. kopmresszornál
56	DesynchronizingC2	Deszinkronizáció a 2. kompresszornál
57	Comp-Dri-Comm-EC2	Kommunikációs hiba a 2. komp meghajtásában
58	HS-IPM-PFC over-TC2	Hűtőborda vagy IPM modul vagy PFC túlmelege- dés a 2. kompresszornál
59	HS-IPM-PFC SEC2	Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba a 2. kompresszornál
60	Charging circuit-EC2	Töltési áramkör hiba a 2. kompresszornál
61	DC under-voltageF1	Egyenáramú busz alacsony feszültség vagy feszült- ség esés az 1. ventilátor áramkörében
62	DC over-voltageF1	Egyenáramú busz túlfeszültség vagy feszültség esés az 1. ventilátor áramkörében
63	IPM errorF1	IPM modul hiba az 1. ventilátornál
64	Startup failureF1	Indítási hiba az 1. ventilátornál
65	Dri-Mod resettingF1	Hajtás modul visszaállítása az 1. ventilátornál
66	Fan-Over-currentF1	Túláram az 1. ventilátornál
67	Current circuit SEF1	Áramérzékelő áramör hiba vagy az áramérzékelő szenzor hibája az 1. ventilátornál
68	DesynchronizingF1	Deszinkronizáció az 1. ventilátornál
69	Fan-Dri-Comm-EF1	Kommunikációs hiba az 1. vent. meghajtásában
70	HS-IPM-PFC over-TF1	Hűtőborda vagy IPM modul vagy PFC túlmelege- dés az 1. ventilátornál
71	HS-IPM-PFC SEF1	Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba az 1. ventilátornál
72	Charging circuit-EF1	Töltési áramkör hiba az 1. ventilátornál
73	DC under-voltageF2	Egyenáramú busz alacsony feszültség vagy feszült- ség esés a 2. ventilátor áramkörében
74	DC over-voltageF2	Egyenáramú busz túlfeszültség vagy feszültség esés az 2. ventilátor áramkörében
75	IPM errorF2	IPM modul hiba az 1. kompresszornál
76	Startup failureF2	Indítási hiba a 2. ventilátornál
77	Dri-Mod resettingF2	Hajtás modul visszaállítása a 2. ventilátornál
78	Fan-Over-currentF2	Túláram a 2. ventilátornál
79	Current circuit SEF2	Áramérzékelő áramör hiba vagy az áramérzékelő szenzor hibája a 2. ventilátornál
80	DesynchronizingF2	Deszinkronizáció a 2. ventilátornál
81	Fan-Dri-Comm-EF2	Kommunikációs hiba a 2. vent. meghajtásában
82	HS-IPM-PFC over-TF2	Hűtőborda vagy IPM modul vagy PFC túlmelege- dés a 2. ventilátornál
83	HS-IPM-PFC SEF2	Hűtőborda vag IPM modul vagy PFC hőmérséklet szenzor hiba a 2. ventilátornál
84	Charging circuit-EF2	Töltési áramkör hiba a 2. ventilátornál

(4) Hibajegyzék

Amikor megérintjük az **"Error record"** menüpontot, a vezérlő az alábbi oldalra lép be.



[Megjegyzés]

Minden rögzített hiba kap egy sorszámot, a hiba rövid leírását, hónapot, napot, órát és percet az azonosítás érdekében. Az utoljára rögzített hiba lesz a legelső a sorban.

+ 1	ERROR RECORD-UNIT	1 (1/2)
	No.: Error type	M-D HH:MM
	(1):Commu-E fan2	05-04 19:48
	(2):Commu-E fan1	05-04 19:48
	(3):Commu-E comp2	05-04 19:48
U	(4):Commu-E comp1	05-04 19:48
	(5):Shell&tube outlet TSE2	05-04 19:48

Minden egységre vonatkozóan maximum 10 hibakód menthető. Amikor meghaladja a 10 hibát egy egységnél, a régebbiek automatikusan törlődnek.

4.5.5 E-CLEAR

A menüben érintsük meg az E-Clear opciót, ami után a vezérlő az alábbi oldalra ugrik. Ezen az oldalon tudjuk törölni a fennálló hibákat és a magasnyomás hibákat egyaránt.



(1) Hibatörlés az egységeknél

Az **"ERROR CLEAR"** oldalon érintsük meg a **"Clear unit errors"** opciót, és a vezérlő a lenti felugró menüt fogja előhozni. Amikor a **"Yes"** opciót választjuk, és jóváhagyjuk az **"OK"** gombbal, akkor a hibakódok kitörlődnek, és a vezérlő visszalép az **"ERROR CLEAR"** menübe.



Ha a "No" opciót választjuk, akkor a vezérlő visszaugrik az előző oldalra.

A hiba törlése után az összes aktív gép hibakódjai törlésre kerülnek, a nem aktív gépek hibái nem kerünek törlésre.

(2) Magasnyomás hiba törlése

Az **"ERROR CLEAR"** oldalon érintsük meg az **"Unlock discharge failure"** opciót, és a vezérlő a lenti felugró menüt fogja előhozni. Amikor a **"Yes"** opciót választjuk, és jóváhagyjuk az **"OK"** gombbal, akkor a magasnyomás hiba feloldásra kerül, és a vezérlő visszaugrik az **"ERROR CLEAR"** menübe.



[Megjegyzés]

Amikor a magasnyomás hiba törlés jóváhagyásra kerül, az egység, amelyiken aktív volt a hiba, újraindul.

4.5.6 Vezérlő beállítások

A **"Function Setting"** menüben a **"GENERAL"** opciót megérintve, az alábbi vezérlő beállítási menübe léphetünk be, itt a vezérlő óráját, érintés hangját, a háttérvilágítást és egyéb vezérlőt érintő beállításokat találunk.

5	GENERAL(1/1)	G
	Key tone:On	
	Back light:Off	
<	System clock:Enter	>
	Language:English	
	Program information:Enter	

Ssz.	Név	Opció	Alapértelm.	Megjegyzés
1	Érintés hangja	Be/Ki	Be	/
2	Háttérvilágítás	Be/Ki	Ki	"On" a vezérlő háttérvilágítása állandóan bekapcsolva marad "Off" ha 5 percig nem érünk a vezérlőhöz akkor a háttérvilá- gítás automatikusan kikapcsol
3	Rendszer óra	Belépés	/	/
4	Nyelv	Kínai/Angol	Angol	/
5	Program információ	Belépés	/	/

(1) Érintés hangja

Amikor megérintjük a "Key tone" opciót, akkor be- kikapcsolhatjuk az érintési hangot.

5	GENERAL(1/1)	ដ		
	Key tone:On			
	Back light:Off			
<	System clock:Enter	>		
	Language:English			
	Program information:Enter			

A "Key tone" opciót megérintve lehet bekapcsolni az érintés hangját.

5	GENERAL(1/1)	۵	
-	Key tone:Off		
	Back light:Off		
<	System clock:Enter		
	Language:English		
	Program information:Enter		

Ismét megérintve, ahogy a fenti kép is mutatja lehet kikapcsolni az érintés hangját. (Off)

(2) Rendszer óra

A "System clock"-ot megérintve az alábbi menübe lép be a vezérlő, ahol a rendszer óráját tudjuk beállítani.

C	SYSTEM CLOCK						
2018-05-04 19:12:16 Fri.							
2016 2017 2018 2019 2020	03 04 05 06 07	02 03 04 05 06		17 18 19 20 21	10 11 12 13 14	05 06 07 08 09	

Úgy tudjuk beállítani a kívánt évet-hónapot-napot, hogy felfelé "görgetjük" az adott oszlopot. Ha beállítottuk a kívánt dátumot és időt, akkor a jobb felső sarokban lévő mentés ikont megérintve elmenthetjük azt.

C	SYSTEM CLOCK					
2018-05-04 19:12:16 Fri.						
2017 2017 2019 2020	03 04 05 06 07	02 03 04 05 06		17 18 19 20 21	10 11 12 13 14	05 06 07 08 09

(3) Nyelv beállítása

A "Language Setting" opciót megérintve az alábbi oldalra lép a vezérlő, ahol ki tudjuk választani a nyelvi beállításokat. A kiválasztott nyelv után az "OK" opciót megérintve, a kiválasztott nyelv lesz aktív a vezérlőn.



